



Instalację gniazd komputerowych
i zasilania monitoringu 1-faz. należy wykonać przewodem:
YDYp 3x2,5mm

Instalację zasilania centrali alarmowej należy wykonać przewodami:
YDYp 3x2,5mm

Instalacje wewnętrzne 230 V prowadzić przewodami YDYp o napięciu izolacji 750V

W toalecie stosować osprzęt hermetyczny IP 44
Na zewnątrz stosować osprzęt hermetyczny IP 65

UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ - SZYBKIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

BRANŻA ELEKTRYCZNA			
PRZEDMIOT	INSTALACJA GNIAZD KOMPUTERÓW I INSTALACJI ALARMOWEJ		SKALA
OBIEKT	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEGO DWORCA PKP NA POMIESZCZENIA BIUROWE-MAGAZYNOWE		1:100
ADRES	49-200 GRODKÓW, UL. WARSZAWSKA 44, dz. nr 163/3		
INWESTOR	GMINA GRODKÓW 49-200 GRODKÓW, UL. WARSZAWSKA 29		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	NR RYS.
PROJEKTANT	tech. Ryszard Romański	17/83/OP	E-7
AS. PROJ.	mgr inż. Rafał Pałka		